Инструкция по настройке беспроводного маршрутизатора (WiFi poyrepa) в режиме динамического получения IP-адреса.

Настройки приведены на примере WiFi poyrepa TP-Link Archer C6

1. Соедините сетевым кабелем, идущим в комплекте с роутером, порт «LAN 1» роутера с разъемом сетевой карты компьютера / ноутбука – рис.1,



рис.1 Порты LAN

1.1 Откройте любой браузер (Internet Explorer, Mozilla, Opera, Chrome, Yandex и т.д.) и введите в адресную строку IP-адрес своего роутера (по умолчанию 192.168.0.1 или 192.168.1.1)

1.2 В появившемся окне приветствия введите логин и пароль (по умолчанию логин: admin, пароль: admin) – рис.2.

P Archer C6 ×			
(←) → C ⁱ	🛈 🔏 tplinkwifi.net/webpages/login.html	… ⊵ ☆	III\ 🗉 📽 😑
	P tp-link	Русский 🗸	
	Создайте пароль администратора для управления Archer C6	j.	
	P Rapons S HAXXAS CONTROL EXECUTION P Rogrepoirte napon S		
	Приступим к работе		
	Отсканируйте QR-код для загрузки приложения TP-Link Tether	CONVICAND ON THE CONVICAND ON THE App Store	
	эправляните сетью с удооством с любого мобильного устройства. Абсолютный контроль у вас на ладони.	Google Play	
		Поддержка Приложение	

рис. 2

2 Откроется окно меню настроек и выберем вкладку Быстрая настройка - рис.3

Ptp-link	Быстрая Базовая Дополнительные Русский Свыход Пере настройка настройки выход Загрузк
📩 Схема сети	 ⑦
🕀 Интернет	
В еспроводной режим	Интернет Агсher C6
 Родительский контроль 	
🕅 Гостевая сеть	
🛆 Облако TP-Link	Проводные
	клиенты клиенты Интернет
	Состояние Интернет: Подключено
	Тип подключения: Динамический IP-адрес
	IP-agpec: 192.168.66.117

рис.3

3. далее выбираем часовой пояс в данном случаем (+3 Москва) -рис.4

(GMT+03:0	ет Наст • 00) Багдад, Кувей	ройки беспроводного т, Найроби, Эр-Рияд	о режима Обзор настри , Москва Выход	Облачный серви рек Далее	ıc TP-Link
(GMT+03:0	00) Багдад, Кувей	•	Обзор настро , Москва Выход	орек Талее	
(GMT+03:0	00) Багдад, Кувей	т, Найроби, Эр-Рияд	, Москва Выход	• Далее	
			Выход	Далее	

рис.4

4.1 на некоторых роутер данный пункт можно пропустить выбрав "Не нашел подходящих настроек" -рис.4.1





Ptp-link	Быстрая настройка	Базовая настройка	Дополнительные настройки	Русский 🗸	은 가 Выход Пере загрузк
	Тип подключения к Интер	нет Наст	ройки беспроводного режима	Облачный сервис	: TP-Link
Часовой	пояс	•	Обзор н	настроек	
AB COB C C C C C C C C C C C C C C C C C	тоопределение Динамический IP-адрес При кабельном/DSL/широкоп ершать настройки и вводить им Статический IP-адрес PPPoE/PPPoE Россия L2TP PPTP	олосном подключе ія пользователя/па	нии, когда вы сразу имеете дост ароль.	уп к Интернет без необхол	димости
\odot	Дополнительные настройки и	нтернет-провайде	pa		
			Наза	д Далее	

5. Выберите тип подключения WAN: Динамический IP-адрес – рис.5

рис.5

6. выбираем "Не кланировать мак адресс" -рис.6

Ptp-link	Быстрая настройка	Базовая настройка	Дополнительные настройки	Русский	✓ Выход Пере загрузк
Ти	п подключения к Интер	рнет Наст	ройки беспроводного режима	Облачный сер	вис TP-Link
	•	۲	•	•	
часовой пояс			Оозор	настроек	
Если ваш п адреса, то і устройствая	оставщик Интернет-усл вам необходимо клони м. Если вы не уверены,	пуг предоставляет , ровать этот MAC-ад , выберите вариант	доступ к Интернет только для о црес, чтобы разрешить доступ к • НЕ клонировать MAC-адрес.	пределённого МАС- Интернет другим	
НЕ кло	онировать МАС-адрес				
🔿 Клони	ровать МАС-адрес теку	щего компьютера			
Примечани убедитесь, услуг.	е: Если вы решили кло что MAC-адрес именно	онировать МАС-адр данного компьюте	ес, прежде чем нажимать кнопк ра был зарегистрирован постав	ку Далее, сначала щиком Интернет-	
			Наз	ад Далее	

Рис.6

6.2 На некоторых моделях роутера необходимо выбрать "кланировать мак адресс"

7. На данном пункте настравивается Wi-fi сеть - рис.7

1-Название Wi-fi сети

- 2- Пароль Wi-fi сети
- 3- Wi-fi сеть со скоростью выше 100мб/сек

	Быстрая настройка	Базовая настройка	Дополнительные настройки	€ Русский ✓ Выход Г за	у <mark>і</mark> іере грузк
часовой поя	Тип подключения к Интер Ф	рнет Настр	юйки беспроводного режима 	Облачный сервис TP-Link	
Беспров Имя бесі Пароль:	одной режим 2,4 ГГц: проводной сети (SSID):	Включить беспри TP-Link_593D	оводное вещание 1_ Скрыть SSID 2		
Беспров Имя бес Пароль:	одной режим 5 ГГц: проводной сети (SSID):	ВКЛЮЧИТЬ беспри TP-Link_593D_5G	3 Скрыть SSID		
			Назад	Далее	

Рис.7

8. Последний пункт настройки сохраниение всех настроек -рис.8

	Быстрая настройка	Базовая настройка	Дополнительные настройки	Русский 🗸	€ Выход Пере загрузк
ча	Тип подключения к Инте	ернет Настр	ройки беспроводного режима Обзор н	Облачный сервис ТР 	-Link
	Часовой пояс: Тип подключения к Интернет:	(GMT+03:00) Багда Динамический IP-а,	ид, Кувейт, Найроби, Эр-Рияд, Мо дрес	осква	
	Беспроводной режим 2,4 ГГц: Имя беспроводной сети (SSID): Пароль:	Вкл TP-Link_593D 121413241251			
	Беспроводной режим 5 ГГц: Имя беспроводной сети (SSID):	Вкл TP-Link_593D_5G 4514545145			
		10101010	12% Hasa	д Сохранить	
			0		

рис.8

9. Настройка завершена

9.1Примечание: для получения IP-адреса от провайдера, необходимо подождать от 1 до 10 минут.

9.2 Проверьте подключение к WiFi сети, используя информацию о названии сети и пароле, указанную на задней панели WiFi роутера

9.3 Для проводного способа подключения к WiFi роутеру других устройств используйте порты LAN (обозначены желтым цветом)